


Převodní tabulka ovládačů pomocných obvodů T10 → XB5 Telemecanique

Ovládací hlavice stiskací



T10 A BI
T10 A ČE
T10 A ZE
T10 A RU
T10 A ŽL
T10 A MO
T10 A ŠE




ZB5-AA1
ZB5-AA2
ZB5-AA3
ZB5-AA4
ZB5-AA5
ZB5-AA6
ZB5-AA8



T10 A ZE 1
T10 A BI 1



Ovládací hlavice stiskací s vyznačeným symbolem |




ZB5-AA331
ZB5-AA131



T10 A RU 2



Ovládací hlavice stiskací s vyznačeným symbolem ○




ZB5-AA232
ZB5-AA432



T10 A BI 3
T10 A ČE 3



Ovládací hlavice stiskací s vyznačeným symbolem ⊕



ZB5-AA345



Ovládací hlavice otočné


T10 B BI
T10 B ČE
T10 B ZE
T10 B RU
T10 B ŽL
T10 B MO



ZB5-AD301
ZB5-AD3
ZB5-AD303
ZB5-AD304
ZB5-AD305




T10 V BI
T10 V ČE
T10 V ZE
T10 V RU
T10 V ŽL
T10 V MO



ZB5-AD501
ZB5-AD5
ZB5-AD503
ZB5-AD504
ZB5-AD505



T10 Q BI
T10 Q ČE
T10 Q ZE
T10 Q RU
T10 Q ŽL
T10 Q MO



ZB5-AD801
ZB5-AD8
ZB5-AD803
ZB5-AD804
ZB5-AD805



T10 S BI
T10 S ČE
T10 S ZE
T10 S RU
T10 S ŽL
T10 S MO



ZB5-AD701
ZB5-AD7
ZB5-AD703
ZB5-AD704
ZB5-AD705



T10 G BI
T10 G ČE
T10 G ZE
T10 G RU
T10 G ŽL
T10 G MO



ZB5-AD201
ZB5-AD2
ZB5-AD203
ZB5-AD204
ZB5-AD205



T10 W BI
T10 W ČE
T10 W ZE
T10 W RU
T10 W ŽL
T10 W MO



ZB5-AD401
ZB5-AD4
ZB5-AD403
ZB5-AD404
ZB5-AD405




T10 P BI
T10 P ČE
T10 P ZE
T10 P RU
T10 P ŽL
T10 P MO



ZB5-AD201
ZB5-AD2
ZB5-AD203
ZB5-AD204
ZB5-AD205



T10 U BI
T10 U ČE
T10 U ZE
T10 U RU
T10 U ŽL
T10 U MO



ZB5-AD401
ZB5-AD4
ZB5-AD403
ZB5-AD204
ZB5-AD205



Hlavice signalizační

T10 E ZE
T10 E RU
T10 E ŽL
T10 E MO
T10 E ČI (čirá)




ZB5-AV01
ZB5-AV03
ZB5-AV04
ZB5-AV05
ZB5-AV06
ZB5-AV07 (čirá)



Ovládací hlavice stiskací
s hřibovým knoflíkem
pro bezpečnostní aplikace

T10 X RU 1
T10 X RU 2
T10 X RU 3



XB5-AS 9445



Ovládací hlavice stiskací
s hřibovým knoflíkem


T10 H ČE
T10 H ZE
T10 H RU



ZB5-AR2
ZB5-AR3
ZB5-AR4



T6 J 22 RU 541
T6 J 22 RU 542
T6 J 22 RU 543




XB5-AS 8445



Ovládací hlavice stiskací se zámkem

T10 D ČE
T10 D ZE
T10 D RU
T10 D ŽL
T10 D MO




ZB5-AG2



Ovládací hlavice stiskací prosvětlené

T10 C ZE
T10 C RU
T10 C ŽL
T10 C MO
T10 C ČI (čirá)



ZB5-AW31
ZB5-AW33
ZB5-AW34
ZB5-AW35
ZB5-AW36
ZB5-AW37 (čirá)



Základní spínací jednotky



T10 Z 101 X



ZBE-101



T10 Z 011 Y



ZBE-102



T10 N 101 X



ZBE-1016



T10 N 011 Y



ZBE-1026



T10 TR 400 A
T10 TR 230 A
T10 TR 110 A

Transformátory

380-400 / 24
220-230 / 24
110 -120/ 24

ZB5-AV5
ZB5-AV4
ZB5-AV3

Pro žárovku

T10 OB01

ZBV-6

~ 24



~ 110...120

~ 230...240

Objímky

Pro LED

ZBV-B1
ZBV-B3
ZBV-B4
ZBV-B5
ZBV-B6

ZBV-G1
ZBV-G3
ZBV-G4
ZBV-G5
ZBV-G6

ZBV-M1
ZBV-M3
ZBV-M4
ZBV-M5
ZBV-M6



Schneider Electric CZ, s.r.o.

Brno - Mlýnská 70 - 602 00 Brno
Tel.: (05) 43 42 55 55 - Fax: (05) 43 42 55 54
e-mail: bmo@schneider-electric.cz
Písek - Sedláčkova 7 - 397 12 Písek
Tel.: (0362) 76 61 11 - Fax: (0362) 21 58 20, 21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz
Praha - Thámova 13 - 186 00 Praha 8
Tel.: (02) 81 08 81 11, 24 81 08 51 - Fax: (02) 24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz