

Ovládače pomocných obvodů *Style 5* Ø 22 a skříně XAL Telemecanique



Harmony®



Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

Elektropřístroj
Písek

Schneider
 **Electric**

Ovládače a signálky

Style 5 Harmony®

Ovládače stiskací



Bez hmatníku



S hmatníkem

* ○=1 ●=2 ●=3 ●=4
●=5 ●=6 ●=8

ZB5-AA*

Ovládače otočné



Dvoupolohové

* ●=2 ○=201 ●=203
●=204 ●=205

ZB5-AD***



Třípolohové

* ●=3 ○=301 ●=303
●=304 ●=305

ZB5-AD***

Popis
Barva tlačítka

Typové označení

ZB5-AA0

Popis

Sada hmatníků

Barva hmatníku



Typové označení

ZB5-AA9



Kontakty



Polosestava kontaktů

ZB5-AZ101

(1 Z kontakt)

ZB5-AZ102

(1 V kontakt)



Samostatné kontakty

ZBE-101

(1 Z kontakt)

ZBE-102

(1 V kontakt)



ZBE-205

(Z+V kontakt)

ZBE-203

(2 Z kontakty)

ZBE-204

(2 V kontakty)

Popis
Typové označení

Příslušenství



Spojovací díl

ZB5-AZ009



Nosiče štítků + štítky

ZBY-2T**

** české texty

ZBY-02T**

** české texty



Hmatníky se symboly pro hlavice ZB5-AA0

ZBA-333

„START“

ZBA-434

„STOP“

ZBA-639

„R“ (Reset)

ZBA-331

„I“

ZBA-432

„O“

ZBA-335

„↓“

Popis
Typové označení

Ovládače Nouzového zastavení



S mžikovou funkcí



Bez mžikové funkce



Popis

Barvy

ZB5-AT84

„Stiskni - táhni“

ZB5-AS844

„Uvolnit pootočením“

ZB5-AS944

„Uvolnit klíčkem“

ZB5-AS54

Typové označení

Signálky



Se žárovkou

* ○=1 ●=3 ●=4 ●=5
●=6 ○=7(čirá)



S LED

* ○=1 ●=3 ●=4 ●=5
●=6

ZB5-AV0*

XB5-AVB*

24 V

XB5-AVG*

110 - 120 V

XB5-AVM*

230-240 V



Objímka



Polosestava objímky

ZB5-AV6

Popis

Typové označení



Žárovka



24 V - 2 W

BA9s

Popis

Typové označení



Ovládače a signálky

Style 5 *které chcete mít*

Ovládače stiskací prosvětlené



Popis

Barva tlačítka

Typové označení

Se žárovkou
 *○=1 ●=3 ●=4 ●=5
 ●=6 ○=7 (čirá)

ZB5-AW3*

+

Objímka



Popis

Typové označení

Polosestava objímky

ZB5-AV6

+

Žárovka



Popis

Typové označení

24 V - 2 W

BA9s



S LED

*○=1 ●=3 ●=4 ●=5
 ●=6

ZB5-AW3*3

+

LED



„LED protected“

ZB5-AVB*

24 V

ZB5-AVG*

110 - 120 V

ZB5-AVM*

230 - 240 V

*○=1 ●=3 ●=4 ●=5
 ●=6



Spínací jednotky



Popis

Typové označení

Samostatné kontakty

ZBE-101

(1 Z kontakt)

ZBE-102

(1 V kontakt)

Ovládače pomocných obvodů

Style 5 *ve skříních*

Jednotlačítkové



Ovládací hlavice ZB5:
- čtvercové
- kruhové

Popis

„Start - stop“

Typové označení

XAL-D102

XAL-D112

(1 Z kontakt)

(1 V kontakt)

XAL-D102E

XAL-D112E

(Z+V kontakt)

(V+V kontakt)

Barva tlačítka



Popis

Nouzové zastavení

- uvolnit pootočením
s mžikovou funkcí

- uvolnit klíčkem
s mžikovou funkcí

Typové označení

XAL-K178F

XAL-K188F

XAL-K194

(V kontakt)

(V kontakt)

(1 V kontakt)

XAL-K178E

XAL-K188E

(Z+V kontakt)

(Z+V kontakt)

XAL-K178G

XAL-K188G

(1 Z+ 2 V kontakty)

(1 Z+ 2 V kontakty)

Vícetlačítkové



Popis

Dvoutlačítkové

Třítlačítkové

Typové označení

XAL-D213

XAL-D239

XAL-D0*

Barva tlačítek



XAL-D363B



* počet otvorů 1, 2, 3, 4, 5

+ Ovládací hlavice ZB5

+ Spínací jednotky

ZEN-L1111

(Z kontakt)

ZEN-L1121

(V kontakt)

+ Objímky

24 V **ZAL-VB***

110 V **ZAL-VG***

230 V **ZAL-VM***

○=1 ●=3 ●=4

●=5 ●=6

Technické údaje

důkaz *harmonie* naší nabídky

Ovládací hlavice

Teplota okolí	Skladovací	-40 až +70 °C
	Provozní	-25 až +70 °C
Stupeň krytí		IP65
Mechanická životnost (v mil. operačních cyklů)	Ovládače stiskací	5
	Dvojitlačítka	1
	Ovládač „Stiskni - táhni“	0,5
	Ovládače otočné	3
	Ovládač nouzového zastavení	0,3
	Ovládače s klíčkem	1

Kontakty bloků

Teplota okolí	Skladovací	-40 až +70 °C
	Provozní	-25 až +70 °C
Kontakty (V- vypínací, Z - zapínací)		V nebo Z
Mechanická životnost (v mil. operačních cyklů)	Standardní	5
	Malé výkony	0,5
Zaručené pracovní hodnoty	AC15	Ue = 600 V, Ie = 0,1 A Ue = 240 V, Ie = 3 A
	DC13	Ue = 600 V, Ie = 0,1 A Ue = 250 V, Ie = 0,27 A

Váš distributor:

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Brno - Veveří 102 - 659 10 Brno
Tel.: (05) 41 21 75 23-6 - Fax: (05) 41 21 75 22
e-mail: brno@schneider-electric.cz
Písek - Sedláčkova 7 - 397 12 Písek
Tel.: (0362) 76 63 33 - Fax: (0362) 21 58 20, 21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz
Praha - Thámová 13 - 186 00 Praha 8
Tel.: (02) 81 08 81 11, 24 81 08 51 - Fax: (02) 24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz